

Gentile Cliente,

I passi per configurare l'access point sono:

1-Nella Sezione "Interface Setup - Lan" Configurare i seguenti parametri di rete

IP 192.168.0.2

Mask 255.255.255.0

Gateway 192.168.0.1

Dns1 8.8.8.8

Dns2 8.8.4.4

2-Nella Sezione "Interface Setup - Lan Disabilitare il DHCP Server

3-Nella Sezione "Interface Setup - Wireless - Configurare una adeguata protezione alla rete wireless (WPA2)

4- Collegare il cavo che esce dall'alimentatore dell'antenna ad una delle interfacce LAN dell'Access Point.

Non si deve utilizzare la porta INTERNET/WAN presente sull'AccessPoint.

Ringraziandola per essere nostro cliente, rimaniamo a Sua disposizione.

Distinti saluti

*Navigaliberamente.it*